

# Manual de usuario



# CARGADOR / INVERSOR SOLAR DE 1.5KW/3KW/5KW

Versión: 1.2

# Tabla de contenidos

ACERCA DE ESTE MANUAL	1
Propósito Alcance	1 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	1
INTRODUCTION	2
Características	2
Arquitectura básica del sistema	2
Resumen del producto	3
INSTALACIÓN	4
Desembalaje e inspección	4
Preparación	4
Montando la unidad	4
Conexión de baterías	<mark></mark> 5
Conexión de entrada/salida de CA	7
Conexión FV	8
Montaje Final	9
Instalación del Panel de pantalla remota	10
Opciones de Comunicación	11
Señales de contacto seco	12
Comunicación BMS	12
OPERACIÓN	13
Alimentación (ON/OFF)	13
Operación y Panel de pantalla	13
Iconos de pantalla LCD	14
Configuración de LCD	16
Configuración de pantalla	29
Descripción de modos operativos	34
Descripción de Ecualización de baterías	36
Referencias de códigos de falla	38
Indicadores de alarma	38
ESPECIFICACIONES	39
Tabla 1 Especificaciones Modo Línea	39
Tabla 2 Especificaciones Modo Inversor	40
Tabla 3 Especificaciones Modo Cargador	41
Tabla 4 Especificaciones Generales	41
BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN DE ERRORES	42
Apéndice A: Tablas de tiempos aproximados de respaldo	43
Apéndice B: Instalación de comunicación BMS	44

### ACERCA DE ESTE MANUAL

### Propósito

Este manual describe el montaje, instalación, operación, búsqueda y corrección de errores de esta unidad. Por favor lea este manual cuidadosamente antes de su instalaciones y operación. Mantenga este manual para referencias futuras.

### Alcance

Este manual provee una guía de seguridad e instalación como también información sobre herramientas y el cableado.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



CUIDADO: Todas las instrucciones de seguridad en este documento deben ser leídas, comprendidas y aplicadas. El incumplimiento en el seguimiento de estas instrucciones puede resultar en accidentes graves o incluso mortales.

- 1. Antes de utilizar esta unidad, lea todas las instrucciones y las marcas de precaución sobre la unidad, las baterías y todas las secciones apropiadas de este manual.
- 2. **CUIDADO** --Para reducir riesgos de lesiones, cargue únicamente baterías recargables de plomo de ciclo profundo. Otros tipos de baterías pueden explotar causando lesiones personales y daños.
- 3. No desarme la unidad. Llévelo a un centro de servicio técnico calificado cuando una reparación o mantenimiento sea requerido. Un re ensamblado incorrecto puede resultar en riesgo de descarga eléctrica o fuego.
- 4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todo el cableado antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza. Apagar el equipo NO reducirá este riesgo.
- 5. **PRECAUCIÓN** Únicamente personal calificado puede instalar este equipo con baterías.
- 6. NUNCA cargue una batería congelada.
- 7. Para una óptima operación de este inversor/cargador, por favor siga las especificaciones requeridas para seleccionar el tamaño de cable apropiado. Es muy importante para operar este inversor/cargador correctamente.
- 8. Sea muy cuidadoso cuando trabaje con herramientas metálicas sobre o cerca de baterías. Existe un riesgo potencial de que una caída provoque chispazos o un corto circuito en las baterías u otras partes eléctricas que podrían causar una explosión.
- 9. Por favor siga estrictamente los procedimientos cuando Ud. quiera desconectar las terminales de CA o CC. Por favor refiérase a la sección de INSTALACIÓN de este manual para más detalles.
- 10. Una pieza de fusible de 150A es provista como protección de sobre corriente para el suministro de baterías.
- 11. INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA -Este inversor/cargador debe ser conectado a un sistema de cableado con una conexión a tierra permanente. Asegúrese de cumplir con los requerimientos y regulaciones locales al instalar este inversor.
- 12. NUNCA cause cortocircuito entre la salida de CA y la entrada de CC. NO conecte a la red eléctrica cuando la entrada de CC este en cortocircuito.
- 13. iiAdvertencia!! Únicamente personas de servicio técnico calificados son capaces de realizar mantenimientos en este equipo. Si luego de haber seguido la table de búsqueda y corrección de errores, estos persisten, por favor envíe este inversor/cargador de regreso a su proveedor local o al centro de servicio técnico para mantenimiento.
- 14. ADVERTENCIA: Debido a que este inversor es no-aislado, solo tres tipos de módulos FV son aceptables: Mono-cristalinos, Poli-cristalinos con clasificación A y módulos CIGS. Para evitar cualquier mal función, no conecte en absoluto módulos FV con posibles fugas de corriente al inversor. Por ejemplo, módulos FV con puesta a tierra causaran perdida de corriente hacia el inversor. Cuando este utilizando módulos CIGS por favor asegúrese de NO conectar a tierra.
- 15. **PRECAUCIÓN:** Es requerida la utilización de una caja de conexiones FV con protección contra sobre tensiones. De otra manera, si un rayo cae en los módulos FV podría causar daños en el inversor.

# INTRODUCCIÓN

Este es un inversor multi función, combinando funciones de inversor, cargador solar y cargador de baterías para ofrecer soporte de alimentación ininterrumpida en un único paquete. La completa pantalla LCD ofrece configuraciones definidas por el usuario, un fácil acceso a botones de operación tales como corriente de carga de batería, prioridad de carga CA o solar, y un voltaje de entrada aceptable basado en diferentes usos.

### Características

- Inversor de onda sinusoidal pura
- Rangos de voltaje de entrada configurables para electrodomésticos y computadoras personales a través del panel de control LCD
- Corriente de carga de batería configurable basado en aplicaciones a través del panel de control LCD
- Prioridad de cargador CA/Solar configurable a través del panel de control LCD
- Compatible con red eléctrica o grupos electrógenos
- Auto reinicio mientras la CA se está restableciendo
- Protección contra Cortocircuitos / Sobrecargas y Sobre temperatura
- Diseño de cargador de baterías inteligente para un rendimiento de baterías optimizado
- Función de comienzo en frío
- Módulo de control LCD removible
- Múltiples puertos de comunicación para BMS (RS485, CAN-BUS, RS232)
- Bluetooth incorporado para monitoreo móvil (Requiere App), Función de USB OTG, Filtros de atardecer
- Salida configurable de CA/FV, tiempo de uso y priorización.

### Arquitectura básica del sistema

Las siguientes ilustraciones muestran los usos básicos de esta unidad. Esta asimismo requiere de los siguientes equipos para tener un sistema completo y funcionando:

- Generador o red eléctrica.
- Módulos FV

Consulte con su integrador de sistemas por otras arquitecturas de sistemas posibles dependiendo de sus requerimientos.

Este inversor puede alimentar varios electrodomésticos en el hogar o la oficina, incluyendo aplicaciones basados en motores, como tubos de luz, ventiladores, heladeras, aires acondicionados.



Figura 1 Sistema Hibrido de alimentación

### **Resumen del Producto**



- 4. Indicador de falla
- 5. Botones de función
- 6. Interruptor de encendido/apagado (on/off)
- 7. Entrada de CA
- 8. Salida de CA
- 9. Entrada FV
- 10. Entrada de batería
- 11. Disyuntor
- 12. Puerto de comunicación remoto de panel LCD
- 13. Contacto seco
- 14. Puerto de comunicación USB
- 15. Puerto de comunicación BMS: CAN y RS232 o RS485
- 16. Puerto de comunicación RS-232
- 17. Indicadores de fuente de salida (refiérase a la sección OPERACION/Operación y panel de pantalla para más detalles) y la configuración de función de recordatorio USB (refiérase a la sección OPERACION/ Configuración de funciones para más detalles)

# INSTALACIÓN

### Desembalaje e inspección

Antes de instalar por favor inspeccione el contenido de la caja. Asegúrese de que nada dentro del paquete se encuentre dañado. Ud. debería haber recibido los siguientes ítems dentro del paquete:

- Inver**so**r x 1
- Manual de usuario x 1
- Cable de comunicación RS-232 x 1
- CD con Software de monitoreo x 1
- Fusible CC x 1

### Preparación

Antes de realizar todos los cableados, por favor quite la cobertura inferior removiendo dos tornillos como se muestra debajo. Desconecte los cables de la tapa.

### Montando la unidad

Considere lo siguiente antes de elegir dónde colocarlo:

- No monte el inversor sobre materiales de construcción inflamables.
- Montar sobre una superficie sólida.
- Instale el inversor al nivel de los ojos, para así facilitar la lectura de la pantalla LCD.
- Para una apropiada circulación del aire y disipación del calor, permita una separación de 20cm a los lados y de 50 cm por sobre y por debajo de la unidad.
- La temperatura ambiente debe encontrarse entre los 0°C y los 55°C para asegurar un funcionamiento óptimo.
- La orientación recomendada es la fijación vertical a una pared. Asegúrese de mantener otros objetos y superficies alejados como se muestra en el diagrama para garantizar suficiente disipación de calor y para mantener espacio suficiente para el cableado.



#### APROPIADO PARA MONTAJE SOBRE CONCRETO U OTRAS SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES UNICAMENTE

Montando la unidad atornillando los tres tornillos como muestra la imagen debajo. Es recomendado utilizar tornillos M4 o M5.



### Conexión de baterías

**PRECAUCIÓN:** Para una operación segura y parea cumplir con las regulaciones, es requerido instalar un protector de sobre corriente o un interruptor, entre las baterías y el inversor. Puede no ser necesario el tener un interruptor en algunos casos, sin embargo, es igualmente recomendado que cuente con una protección por sobre corriente instalada. Por favor refiérase a los amperajes típicos según sea requerido.

iCUIDADO! Todo el cableado debe ser realizado por un técnico eléctrico calificado.

i**CUIDADO!** Es muy importante para la seguridad del sistema y para una operación eficiente utilizar los cables apropiados para la conexión de las baterías. Para reducir riesgos de accidentes, por favor utilice el tamaño de cable apropiado según recomendados en la tabla debajo.





#### Tamaños recomendados de cables para baterías:

Modelo	Amperajes	Tamaño	Tamaño de cableCable mm²Terminal de anill Dimensiones		Terminal de anillo Dimensiones	
	Típicos	de				
		CaDle		D (mm)	L (mm)	Torque
1.5KW	71A	1* <b>6</b> AWG	14	N/	Ά	2 Nm
3KW	142A	1*2AWG	38	8.4	39.2	E Nm
5KW	118A	1*2AWG	38	8.4	39.2	

Por favor siga los siguientes pasos para implementar la conexión a las baterías:

- 1. Arme el terminal de anillo de la batería basándose en las recomendaciones para tamaño de cables para baterías y de terminal. Este paso solo es aplicable a los modelos de 3KW y 5KW.
- Conecte todos los bancos de baterías según sea necesario. Es recomendado conectar una cantidad mínima de capacidad de baterías de 100Ah para los modelos de 1.5KW y 3KW y de 200Ah para el modelo de 5KW.



3. Para el modelo de 1.5KW, remueva el revestimiento aislante unos 18mm para los cables positivo y negativo. Conecte ambos cables atornillando cada uno al terminal apropiado de la unidad. Para los modelos de 3W y 5KW, coloque terminales de anillo a sus cables de baterías y asegúrelos al bloque de terminales de la batería con los tornillos debidamente ajustados. Refiérase a la tabla de tamaño de cable para para baterías para conocer el valor de torque necesario. Asegúrese de que la polaridad en ambos, las baterías y el inversor, están correctamente conectada y que los terminales de anillo estén asegurados a los terminales de las baterías.





CUIDADO: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA

La instalación debe ser realizada con cuidado debido a los altos voltajes de las baterías en serie.

iiPRECAUCIÓN!! No ponga nada entre las terminales del inversor y los terminales de anillo. De otra manera podría ocurrir un sobrecalentamiento.
 iiPRECAUCIÓN!! No utilice sustancias antioxidantes sobre los terminales antes de que estos sean ajustados seguramente.
 iiPRECAUCIÓN!! Antes de hacer la conexión final de CC o de cerrar el interruptor de CC, asegúrese de que el positivo (+) debe estar conectado al positivo (+) y el negativo (-) conectado al negativo (-).

# Conexión de entrada/salida de CA

**iiPRECAUCIÓN!!** Antes de conectar a la entrada una fuente de alimentación de CA, por favor instale un interruptor independiente entre el inversor y la fuente de CA. Esto asegurará que el inversor puede ser desconectado de manera segura durante un mantenimiento y protegerá completamente de sobre corrientes. Las especificaciones del disyuntor son de 16<sup>a</sup> para el modelo de 1.5KW y de 32<sup>a</sup> para los modelos de 3KW y de 50A para el de 5KW.

**iiPRECAUCIÓN!!** Hay dos bloques de terminales de alimentación con las marcas "*IN*" (Entrada) y "*OUT*" (Salida). **NO CONECTE ERRÓNEAMENTE ESTOS CONECTORES**.

iCUIDADO! Todo el cableado debe ser realizado por un técnico eléctrico calificado.

**iCUIDADO!** Es muy importante para la seguridad y para una operación eficiente del sistema utilizar los cables apropiados para la conexión de la entrada de CA. Para reducir riesgos de accidentes, por favor utilice el tamaño de cable apropiado según recomendados en la tabla debajo.

Modelo	Calibre	Cabl <mark>e (m</mark> m <sup>2</sup> )	Val <mark>or de</mark> Torque
1.5KW	14 AWG	2.5	1.2 Nm
3KW	12 AWG	4	1.2 Nm
5KW	10 AW <mark>G</mark>	6	1.2 Nm

#### Requerimiento sugerido para cables de CA

Por favor siga los siguientes pasos para implementar las conexiones de entrada/salida de CA:

- 1. Antes de realizar las conexiones de entrada/salida de CA. Asegúrese de primero habilitar la protección de CC o su des conexión.
- 2. Remueva el revestimiento aislante unos 10mm para los cinco terminales con tornillo.
- 3. Inserte los cables de entrada de CA de acuerdo a las polaridades indicadas en el bloque de terminales y ajuste los tornillos. Asegúrese de conectar el cable de puesta a tierra (\_\_\_) primero.
- Tierra (Amarillo-Verde)
   L → Vivo (Marrón o Negro)
   N→Neutro (Azul)

# $\triangle$

ADVERTENCIA:

Asegúrese que la fuente de alimentación de CA esta desconectada antes de intentar cualquier conexión o cableado.

4. Inserte los cables de salida de CA de acuerdo a las polaridades indicadas en el bloque de terminales y ajuste los tornillos de los terminales. Asegúrese de conectar el cable <u>de</u> puesta atierra ((\_\_\_)) primero.

#### → Tierra (Amarillo-Verde)

 $L \rightarrow Vivo$  (Marrón o Negro)

#### $N \rightarrow Neutro (Azul)$

5. Asegúrese de que los cables están conectados de manera segura.



**PRECAUCIÓN:** Electrodomésticos tales como los acondicionadores de aire requieren de al menos 2~3 minutos para comenzar a funcionar, porque estos, necesitan tener suficiente tiempo para balancear el gas refrigerante de sus circuitos internos. Si ocurriera un corte de alimentación y se recuperará en un corto periodo de tiempo, esto podría causar daños a sus electrodomésticos conectados. Para prevenir esto, por favor chequee con el fabricante del acondicionador de aire si tiene la función de Retraso de tiempo (*time-delay*) antes de la instalación. De otra manera, este inversor disparará la falla por sobrecarga y cortará la salida para proteger sus electrodomésticos, pero a veces esto podría causar daños a su aire acondicionado.

### **Conexión FV**

**PRECAUCIÓN:** Antes de conectar módulos FV, por favor instale un disyuntor de CC por separado, entre el inversor y los módulos FV.

**iCUIDADO!** Es muy importante para la seguridad y para una operación eficiente del sistema utilizar los cables apropiados para la conexión de módulos FV. Para reducir riesgos de accidentes, por favor utilice el tamaño de cable apropiado según recomendados en la tabla debajo.

Modelo	Tamaño de ca <mark>ble</mark>	Cable (mm <sup>2</sup> )	Valor de <mark>Torque</mark> (máx.)
1.5KW	1 x 14AWG	2.5	1.2 Nm
3KW/5KW	1 x 12AWG	4	1.2 Nm

**CUIDADO:** Dado que este inversor es NO-AISLADO son aceptados los siguientes tipos: Mono-Cristalinos, Poli-cristalinos con clasificación A y módulos CIGS. Para evitar cualquier mal funcionamiento, NO conecte ningún modulo FV con posibles pérdidas de corriente hacia el inversor. Por ejemplo, módulos FV con puesta a tierra causaran perdidas de corriente hacia el inversor. Cuando use módulos CIGS, por favor asegúrese de NO conectar a tierra.

**PRECAUCIÓN:** Es requerido utilizar una caja de conexiones con protección por sobre tensión para la conexión de módulos FV. De otra manera causará daños en el inversor cuando ocurra una descarga de rayos sobre los módulos FV.

#### Selección de módulos FV:

Cuando este seleccionado los módulos FV apropiados, por favor asegúrese de considerar los siguientes parámetros:

- 1. Voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos FV no debe exceder el voltaje máximo de circuito abierto de matriz FV del inversor.
- 2. Voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos FV no debe ser mayor que el voltaje de inicio (*start-up*).

MODELO DE INVERSOR	1.5KW	3KW	5KW
Potencia Máx. de matriz FV	2000W	4000W	5000W
Voltaje Max. de Circuito abierto de matriz FV	400V <b>c</b> c	500V <b>cc</b>	
Rango de voltaje MPPT de matriz FV	120V <b>c</b> c~380V <b>c</b> c 120Vdc~450V <b>c</b> c		c∼450V <b>c</b> c
'oltaje de inicio 150Vcc +/- 10Vcc			

Tome el módulo FV 250Wp como ejemplo. Luego de considerar los dos parámetros de arriba, las configuraciones de módulos recomendadas están listadas en la siguiente tabla.

Especificaciones de Panel Solar. (referencia) - 250Wp - Vmp: 30.1Vcc	ENTRADA SOLAR (Para 1.5KW, Min en serie: 5 unid., máx. en serie: 8 unid.) Para 3KW/5KW, Min en serie: 6 unid, máx. en serie: 12 unid.)	Cantidad de paneles	Potencia total de entrada
	6 unidades en serie	6 <b>un.</b>	1500W
	8 unidades en serie	8 <b>un.</b>	2000W
- Imp: 8.3A	12 unidades en serie	12 <b>un.</b>	3000W
- Voc: 37.7V <b>c</b> c - Isc: 8.4A - Cel <b>das</b> : 60	8 unidades en serie y 2 juegos en paralelo	16 <b>un.</b>	4000W
	10 unidades en serie y 2 juegos en paralelo (solo para el modelo de 5KVA)	20 <b>un.</b>	5000W



#### Cableado de modulo FV

Por favor siga los siguientes pasos para implementar la conexión de módulos FV:

- 1. Quite la capa aislante de los cables positivo y negativo alrededor de 7mm.
- 2. Recomendamos utilizar bornes de latón sobre los cables para un óptimo rendimiento.
- 3. chequee las polaridades de los cables desde los módulos FV hacia los terminales de entrada FV. Conecte sus cables como esta ilustrado debajo.



### **Montaje Final**

Luego de realizar todo el cableado, reemplace la cobertura inferior como se muestra abajo.



# Instalación del Panel de pantalla remota

El módulo LCD puede ser quitado e instalado en una locación remota con un cable de comunicación opcional. Por favor siga los siguientes pasos para implementar la instalación remota de este panel.

**Paso 1.** Quite el tornillo sobre la base del panel LCD y tire, separando el módulo del gabinete. Desconecte el cable del puerto de comunicación remota. Asegúrese de reponer la placa de retención nuevamente en el inversor.



**Paso 2.** Prepare los agujeros de montaje en los lugares marcados según se muestra en la ilustración debajo. El módulo LCD puede entonces ser montado de manera segura en su locación deseada.



Step 3. Conecte el módulo LCD al inversor con un cable de comunicación opcional RJ45 como se muestra debajo.



### **Opciones de comunicación**

#### **Conexión serial**

Por favor utilice el cable serial suministrado para conectar el inversor y su PC. Instale el software de monitoreo desde el CD incluido y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para información mas en detalle sobre la operación del software, refiérase al manual de usuario en el CD incluido.

#### **Conexión Bluetooth**

Esta unidad se encuentra equipada con un transmisor Bluetooth. Descargue la aplicación "WatchPower" desde Google Play o Google Store. Una vez que la aplicación está instalada Ud. podrá conectar conectar la aplicación "WatchPower" a su inversor con la contraseña "123456". La distancia máxima de comunicación es a lo sumo de 6~7 metros.

a_[	Battery Mode		
	)		
Basic information	Product Information		
AC voltage	1.0		
AC frequency	0.0 H		
Battery voltage	24.98		
Battery capacity	94		
Charging current	0		
Battery discharge current	1		
Output voltage	228.0		
E3 🛤	<b>1</b>		
COLUMN EXE			

# Señales de contacto seco

Hay un conector de contacto seco (3A/250VAC) disponible en el panel trasero. Este puede ser usado para suministrar una señal a un dispositivo externo cuando el voltaje de las bacterias alcance el nivel de alarma.

Estado de la unidad		Condi	Puerto de contacto seco		
				NC & C	NO & C
Apagado	La unidad esta	apa <mark>gada</mark> y no ha	ay potencia d <mark>e sal</mark> ida.	Cerrado	Abierto
a Encendido des o e	Salida alimentada desde baterías o energía solar Programa 01 configurado (primero utilidad) Programa 01 configurado como SBU (Prioridad fuente de salida)	Programa 01 configurado como USB (primero utilidad)	Voltaje de <mark>batería</mark> < voltaje CC mínimo de alarma.	Abierto	Cerrado
			Voltaje de batería > Valor configurado en Programa 13 o baterías cargando alcanzan la etapa de flotación.	Cerrado	Abierto
		Progra <mark>ma 01</mark> configurado	Voltaje de batería < Valor configurado en Programa 12	Abierto	Cerrado
		como SBU (Prioridad fuente de salida)	Voltaje de batería < Valor configurado en Programa 13 o baterías cargando alcanzan la etapa de flotación.	Cerrado	Abierto

## Comunicación BMS (Sistema de administración de Baterías)

Si Ud. esta conectando bancos de baterías de Litio-Ion, le recomendamos que compre un cable especial de comunicación. Por favor diríjase al Apéndice B- Instalación de comunicación BMS para más detalles.

# **OPERACIÓN Alimentación (Encendido/Apagado)**



Una vez que la unidad ha sido apropiadamente instalada y las baterías están bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (*On/Off* ubicado en el panel LCD) para encender la unidad.

### **Operación y Panel de pantalla**

La operación y el módulo LCD, mostrado en el gráfico abajo, incluye seis indicadores, seis teclas de función, interruptor de encendido y apagado y la pantalla LCD, indicando el estado operativo y las informaciones de entrada/salida de potencia.



#### Indicadores

Indicador LED		Color	Continuo/Intermitente	Mensajes
LED de Ajuste 1		Verde	Continuo	Salida alimentada por red eléctrica
LED de	Ajuste 2	Verde	Continuo	Salida alimentada por paneles FV
LED de	Ajuste 3	Verde	Continuo	Salida alimentada por baterías
	-₩- <u>AC</u> -₩- INV	Verde	Continuo Salida disponible en modo línea	
			Intermitente	Salida alimentada por baterías en modo baterías
Indicadores	res o -☆- CHG	Verde	Continuo	Baterías totalmente cargadas
de estado			Intermitente	Baterías cargando
		Deie	Continuo	Modo Fallo
	FAULI	K0]0	Intermitente	Modo Alerta

#### Teclas de función

	Tecla de función	Descripción
	Esc	Salir de la configuración
<b>۳/0</b>	Configuración de función USB	Selecciona las funciones USB OTG
	Configuración de temporizador para la prioridad de fuente de salida	Configura el temporizador para priorizar la fuente de salida
<b>}</b> \$	Configuración de temporizador para la prioridad de fuente de carga	Configura el temporizador para priorizar la fuente de carga
	Arriba	A la selección anterior
>	Abajo	A la próxima <mark>selec</mark> ción
-	Enter	Para confirm <mark>ar/en</mark> trar en el modo configuración

# Iconos de pantalla LCD



Icono	Descripción de función				
Información de fuente de ent	rada				
AC	Indica entrada de CA.				
PV	Indica entrada FV.				
	Indica voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje FV, corriente de carga, potencia de carga, voltaje de baterías.				
Programa de configuración e	Información de fallas				
888	Indica los programas de configuración				
	Indica los códigos de alerta y de fallos				
888@	Alerta: 🖁 🖥 🚳 intermitente con código de alerta.				
	Fallo: FBB iluminado con código de falla				
Información de salida					
	Indica voltaje de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, carga en VA, carga en Watt y corriente de descarga.				
Información de batería					
BATT	Indica el nivel de las baterías por 0-24%, 25-49%, 50-74% y 75-100% en modo baterías y el estado de carga en modo en línea.				
Cuando las baterías están siendo	cargadas, se presentará el estado de carga				

Estado	Voltaje de bat	erías	Pantalla LCD	)		
	<2V/celda		4 barras parpadearán en turnos.			
Modo de corriente	2 ~ 2.083V/ <b>c</b>	elda	La primera ba tres parpadea	arra arán	estará encendida y las otras en turnos.	
constante / Modo de voltaie	2.083 ~ 2.167V/ <b>celda</b>		Las primeras dos barras estarán encendidas y las otras dos parpadearán en turnos.			
constante	> 2.167 V/ <b>cel</b>	da	Las primeras v la final par	s tres pade	s barras estarán encendidas eará	
Modo flotante. Las	baterías están to	otalmente cargadas	Las 4 barras e	estar	án encendidas	
En modo batería	se mostrará la	capacidad de las l	aterías			
Porcentaje de ca	arga	Voltaje de bateri	as		Pantalla LCD	
		< 1.85V/cel <b>da</b>		LO	WBATT	-
		1.85V/celda ~ 1	.933V/ <mark>celda</mark>		BATT	
<b>Carga</b> >50%		1.933V/ <b>celda</b> ~ 1	2.017 <mark>V/<b>celda</b></mark>		BATT	_
		> 2.017V/ <b>celda</b>			PATT	
		< 1.892V/celda		LO		
		1.8 <mark>92V/celda</mark> ~	1.975V/ <b>celda</b>		BATT	
<b>Carga</b> < 50%		1.975V/ <b>celda</b> ~ 2.058V/ <b>celda</b>			BATT	
		> 2.058V/ <b>celda</b>				
Información de	carga					_
	×	Indica sobrecare	ja.			
		Indica el nivel de carga por 0-24%, 25-49 <mark>%, 50-74</mark> % and 75-100%.				
		0%~24%		25%~49%		
		LOAD		LOAD		
		50%~74%		7 <mark>5%~1</mark> 00%		
						Į
Información de	modo de ope	ración				
		Indica que la un	idad se conec	ta a	la red eléc <mark>trica</mark>	
MPPT	1	Indica que la ur	iidad se conec	ta a	los paneles FV	
BYPASS		Indica que la ca	rga es aliment	tada	por la red eléctrica.	
ACTOC	w ,	Indica que el cir	cuito de carga	ador	por red eléctrica está funciona	ando
PCTRC		Indica que el cir	cuito de carga	ador	solar está funcionando	
DCAC		Indica que el cir	cuito inversor	de	CC/CA está funcionando	
		Indica que la ala	ama de la unic	dad (	esta deshabilitada	
*		Indica que el Bluetooth está listo para conectar				
USBE		Indica que una	unidad USB es	stá c	conectada	
		Indica la configu	juración del temporizador o de la hora de la pantalla			alla

# Configuración de LCD

### Configuración general

Luego de presionar y mantener el botón "←" por 3 segundos, la unidad entrará en modo configuración. Presione el botón " ▲ " o " ▼ " para seleccionar los programas de configuración. Presione el botón " ← " para confirmar su selección o el botón " ⊕ / ◯ " para salir.

#### Programas de configuración

Programa	Descripción	Opciones seleccionables				
00	Sale del modo configuración	Escape				
		Red eléctrica primero (por defecto)	La red eléctrica proveerá poder a las cargas como primera prioridad. La energía solar y de las baterías suministraran poder a las cargas solamente cuando la red eléctrica no esté disponible.			
01	Prioridad de fuente de salida: Para configurar la prioridad de la fuente de	Primero Solar	La energía solar provee de poder a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, La red eléctrica suministrara energía a las cargas al mismo tiempo.			
	salida.	Prioridad SBU	La energía solar alimenta la carga como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía en las baterías alimentara las cargas al mismo tiempo. La red eléctrica provee energía a las			
		SbU	cargas solamente cuando el voltaje de las baterías caiga por debajo del nivel de alerta de bajo voltaje o el punto configurado en el programa 12.			
02	Máxima corriente de carga: Para configurar la corriente total de carga para cargadores solares y de red (Máx. corriente de carga = corriente de carga de red eléctrica + corriente de carga de energía solar)	10A <b>02 (2)</b> <b>10</b>	20A 02 20A 20A 20A			

		30A	40A
		30.	4 <u>0</u> ,
		50A	60A (por defecto)
		50 A 70A (solamente para 3KW/5KW) 02 ©	80A (solamente para 3KW/5KW)
		10.	80.
	2	Electrodomésticos (por defecto)	De seleccionarla, el rango aceptable de voltaje de entrada de CA será entre 90-280VCA.
03	Rango de voltaje de entrada CA	UPS	De seleccionarla, el rango
		03 👁 UPS	aceptable de voltaje de entrada de CA será entre 170-280VCA.
		AGM (por defecto)	Plomo-Acido
05	Tipo de baterías	86n	ԲԼՅ
		Definida por el usuario	Si se selecciona "definida por usuario", el voltaje de carga de las baterías y el voltaje de corte por
		USE	baja tensión de CC puede ser configurado en los programas 26, 27 y 29.
05	Tipo de baterías	Batería Pylontech (solamente para 5KW)	De seleccionarlo, los programas 02, 26, 27 y 29 serán configurados automáticamente. No hay necesidad de más configuraciones.
		ΡΥL	

06	Auto reinicio en caso de sobre carga.	Reinicio deshabilitado (por defecto)	Reinicio habilitado	
07	Auto reinicio en caso de sobre temperatura.	Reinicio deshabilitado (por defecto)	Reinicio habilitado	
09	Frecuencia de salida	50Hz (por defecto)	60Hz 09 @ 60,∗	
10	Voltaje de salida	<sup>220V</sup> () ⊗ 220 <sup>v</sup> <sup>240V</sup> () ⊗ 240 <sup>v</sup>	230V (por defecto) ↓↓ 230v	
11	Corriente máxima de carga cuando en red eléctrica Nota: Si el valor configurado en el programa 02 es menor que el del programa 11, el inversor aplicará la corriente de carga del programa 02 para cuando esté conectado a la red eléctrica.	2A II ♥ UEI 20A II ♥ UEI 40A II ♥ UEI 40A II ♥	10A         III         IIII         IIIII         IIIIIII         IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	







13	Configuración del voltaje de punto de regreso a modo batería cuando se selecciona "SBU" (prioridad SBU) o "Primero Solar" en el programa 01		58V 13 <b>©</b> 58V
16	Prioridad de fuente de cargador: Para configurar la prioridad de la fuente para el cargador.	Si este inversor/ cargador se enc (standby), or Modo falla (Fault m con se muestra debajo: Primero solar IS Solar y red (por defecto) IS Solar y red (por defecto) IS Solo solar IS Solo solar	La energía Solar cargara las baterías como primera prioridad. La Red cargara las baterías solamente cuando la energía solar n oeste disponible. La energía solar y la red cargarán las baterías al mismo tiempo. La energía solar será la única para cargar baterías, sin importar si la red está disponible o no.
18	Control de alarma	Alarma encendida (por defecto)	Alarma apagada 18 🚳
19	Auto regreso a la pantalla por defecto	Regreso a la pantalla por defecto (por defecto) IS & ESP	Si seleccionada, sin importar como los usuarios cambian de pantallas, esta regresara automáticamente a la pantalla por defecto (Voltaje de entrada/voltaje de salida) Luego de que ningún botón sea presionado por 1 minuto.

		Mantiene la última pantalla	Si seleccionada la pantalla se mantendrá en la última utilizada hasta que un usuario finalmente la cambie.	
20	Control <b>de retroiluminación</b>	Retro -Iluminación encendida (por defecto)	Retro -Iluminación apagada 20 🐼	
22	Suena cuando una fuente primaria es interrumpida	Alarma encendida (por defecto)	Alarma apagada	
23	Derivación de sobrecarga: Cuando habilitada la unidad se pasará a modo en línea si ocurre una sobre carga en modo baterías.	Derivación deshabilitada (por defecto)	Derivación habilitada 23 © 698	
25	Graba el código de falla	Grabación habilitada (por defecto) 25 FEN	Grabación deshabilitada 25 © FdS	
26	Voltaje de carga BRUTO (Voltaje C.V)	1.5KW/3KW ajuste por defecto: 28.2V	5KW ajuste por defecto: 56.4V <b>26</b> <b>6</b> <b>6</b> <b>6</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>8</b> <b>8</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b>	

		1.5KW/3KW valor por	5KW valor por defecto: 54.0V
		defecto: 27.0V	
		<b>חח</b>	C' i 🦉
		Ciw	CUU
		C! U	BATT
27	Voltaie de carga flotante	BATT	
2,		270,	
		Si ba solossionado dofinido u	por usuario on el programa E este
		programa puede ser configu	rado, El rango configurable es
		desde los 25.0V a 31.5V par	a los modelos de 1.5KW/3KW y
		de cada click es de 0.1V.	
	Voltaje mínimo de corte CC	1.5KW/3KW valor por	5KW valor por defecto: 42.0V
	<ul> <li>Si las baterías son la</li> </ul>	defecto: 21.0V	
	única fuente de poder	20 🚳	20 🐵
	disponible, el inversor se apagará.		
	<ul> <li>Si la energía FV y las baterías están</li> </ul>	100	LUU
29	disponibles, el inversor		
	salida de CA.	Ci ha coloccionado dofinido nor	
	<ul> <li>Si la energia FV, las baterías y la red están</li> </ul>	programa puede ser configurac	lo, El rango configurable es desde los
	todos disponibles, el inversor pasara a modo	21.0V a 24.0V para los modelos	s de 1.5KW/3KW y 42.0V a 48.0V para
	en línea para proveer de	mínimo de corte CC será fijado	al valor co <mark>nfigurado</mark> sin importar que
	poder a las cargas.	porcentaje de carga esté conec	tado.
		Ecualización de baterías	Ecualización de baterías
		Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto)
		Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto)
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto)
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto)
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 @ EdS
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías <b>30 (a)</b> <b>EEN</b> Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el proc	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 @ EdS efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías <b>30 (a)</b> <b>EEN</b> Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado.	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 @ EdS efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías <b>30 (a)</b> <b>EEN</b> Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defente 20 20/	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 @ EdS efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías BO Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defecto: 29.2V	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 EdS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V
30	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías BO S EEN Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defecto: 29.2V BI S	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 EdS efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 3   ©
30	Ecualización de baterías Voltaje de	Ecualización de baterías BO Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defecto: 29.2V BI Si	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 @ EdS efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 31 @ EU
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías BO O EEEN Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defecto: 29.2V BI O EU EU	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 ECS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 3   EU EU EU
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 EdS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 31 EU SEV Valor por defecto: 58.4V
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías BO S EEEN Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defecto: 29.2V BIIS EU EU EST V Rango configurable desde 2 1.5KW/3KW v desde 48.0V a	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 80 80 80 80 80 80 80 8
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías BC Si "ácido plomo" ( <i>Flooded</i> ) o de fueron seleccionados en el prog configurado. 1.5KW/3KW valor por defecto: 29.2V BATT CON EU CON Rango configurable desde 2 1.5KW/3KW y desde 48.0V a incremento de cada click es	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 EdS EdS EdS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V BII © EU SOV a 31.5V para los modelos de a 61.0V para el modelo de 5KW.El de 0.1V.
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 EdS EdS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 31 EU S&U S&U S&U S&U S&U S&U S&U S&U S&U S&
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 EdS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 31 EU EU SOV a 31.5V para los modelos de a 61.0V para el modelo de 5KW.El de 0.1V. Rango configurable desde 5min a
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 30 50 50 50 50 50 50 50 5
30	Ecualización de baterías Voltaje de Ecualización de baterías Tiempo de Ecualización de baterías	Ecualización de baterías	Ecualización de baterías deshabilitada (por defecto) 30 ECUS ECUS Efinido por usuario ( <i>User-Defined</i> ) grama 05, este programa puede ser 5KW valor por defecto: 58.4V 31 EU EU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SAU SA

		120min (por defecto)	Rango configurable de 5min a 900
		<u>]u</u> 🐵	min. El incremento de cada click es
2.4	Tierrene de conte de		de 5min.
34	Ecualización de baterías		
		וכח	
		30 dias (por defecto)	Rango configurable de 0 a 90
		55 <sup>@</sup>	
35	Intervalo de Ecualización		
		<b>DO</b> 1	
		JUd	
		Habilitada	Deshabilitado (por defecto)
		36 🕲 🗌	76 🚳
		20	20
	Ecualización activada	860	835
36	de inmediatamente	Si la función de Ecualización e	está habilitada en el programa 30, este
		programa puede ser configura	do. <mark>Si seleccio</mark> na habilitado ( <i>Enable</i> ) en
	7	este programa es para activar pantalla principal del LCD mos	r la ecualización inmediatamente y la strará " 두 🗣 ". Si deshabilitado es
		seleccionado, se cancelará la	ecualización hasta se active el próximo
	ANT	" <b>FQ</b> " no será mostrado en	la pantalla pri <mark>ncipal de</mark> l LCD.
		Sin reinicio (por defecto)	Reinicio
		27 Ø	27 🐵
37	Reinicie todos los datos quardados de la energía EV	5,	
57	generada y la energía de		
	cargas a la salida.	022	LCF
		Sin reinicio (por defecto)	Reinicio
		93 🚳	93 🖤
93	Borrar todo el		
	Registro de datos		. c.
		11FF	1255
		3 minut <b>o</b> s	5 minut <b>o</b> s
			21-
	Intervalo de registro de datos.		
	*El número máx. de registro de	D	C
94	datos es 1440. Si está sobre		
	los 1440, se reescribirá el	TO minutos (por defecto)	20 minut <b>o</b> s
		<u> </u>	37 🖉
			20
		10	CÜ

		30 minut <b>o</b> s	60 minut <b>o</b> s
		94 🐵	94 🐵
			2 .
		30	60
95	<b>Configuración de hora</b> – Minut <b>os</b>	Para configuración de los min	utos, el rango es desde 0 to 59.
		0	
		Para configuraci <mark>ón de</mark> la hora	, el rango es desde 0 a 23.
96	Configuración de hora – Hora	HOU	
		Para configuración de la fecha	<mark>a, el rango es desde</mark> 1 <mark>a</mark> 31.
97	Configuración de hora – Fecha	889 1	
		Para configuración del mes, e	l rango es desde 1 a 12.
98	Configuración de hora – Mes	-00 I	
		Para configuración del año, el	rango es d <mark>esde 17</mark> a 99.
00	Caufin and the large		
99	– Año	968	9
	~ 6	19	

#### Configuración funcional

Hay tres teclas de función sobre el panel de la pantalla para implementar funciones especiales como ser el USB OTG, la configuración del temporizador para la prioridad de salida y la configuración del temporizador para la prioridad de fuente de carga.

#### 1. Configuración de función USB

Inserte un disco USB OTG en el puerto USB (1). Presione y mantenga el botón " 1/1 " por 3 segundos para entrar al modo de configuración. Estas funciones incluyen la actualización del *firmware* del inversor, la exportación del registro de datos y la re escritura de los parámetros internos del disco USB.

Procedimiento	Pantalla LCD
Paso 1: Presione y mantenga el botón " ₽/つ " por 3 segundos para entrar al modo de configuración de función USB.	ျမင္ စာ ဓာ
Paso 2: Presione el botón " 鬱/ひ ", " 予節 " o " 予節 " para seleccionar los programas configurables. (descripciones en detalle en el Paso 3)	588 186

Paso	3:	Por	favor	seleccione	el programa	de conf	iguración	n siguiendo	los s	iguientes	procedimientos.
------	----	-----	-------	------------	-------------	---------	-----------	-------------	-------	-----------	-----------------

Programa #	Procedimiento de operación	Pantalla LCD					
∰∕U∷ Actualización de Firmware	Esta función es para actualizar el firmware del inversor. Si se necesita de la actu <i>firmware</i> , por favor consulte con su distribuidor o instalador para instrucciones	ualización de más detalladas.					
Re escritura de parámetros internos	Esta función es para reescribir todos los parámetros de configuración (archivo de texto) con las configuraciones en el disco USB OTG desde una configuración previa o para duplicar configuraciones del inversor. Por favor consulte con su distribuidor o instalador para instrucciones más detalladas.						
<b>⊐</b> .∞n	Al presionar el botón ""∰∰a exportar los registros de datos desde el disco USB al inversor. Si la función seleccionada esta lista, la pantalla LCD mostrara "└┌╎ॖ\". Presione el botón "/ひ" para confirmar la selección de nuevo.	LOG • •					
Exportación de registro de datos	<ul> <li>Presione el botón " " para seleccionar "SI" (Yes), el LED 1 se encenderá una vez por segundo durante el proceso. Solo se mostrará LOG y todos los LEDs se encenderán al completarse esta acción. Entonces presione el botón " " / " para regresar a la pantalla principal.</li> <li>O presione el botón " " ara seleccionar "No" y regresar a la pantalla principal.</li> </ul>	LOC 🛛 🔿 985 NO					

Si ningún botón es presionado durante 1 minuto, se regresará automáticamente a la pantalla principal.

#### Mensajes de error para las funciones USB OTG:

Código de Error	Mensaje
UO I	No es detectado disco USB
50U	Disco USB está protegido contra escritura.
U03	El documento dentro del disco USB contiene un formato equivocado.

Si ocurre algún error, el código de error se mostrará solamente por 3 segundos. Después de 3 segundos se regresará automáticamente a la pantalla principal.

#### 2. Configuración de temporizador para prioridad de fuente de salida

Este ajuste de temporizador es para configurar la prioridad de la fuente de salida por día.

Procedimiento	Pantalla LCD
Paso 1: Presione y mantenga el botón " 🗃 🗃 " por 3 segundos para entrar al modo de configuración del temporizador para la prioridad de la fuente de salida.	ՍՏե 👁
	586
info@tgc.uy	56U <sub>27</sub>

Paso 3: Por favor seleccione el programa de configuración siguiendo cada procedimiento.

Programa #	Procedimiento de operación Pant				
∰ <b>/</b> ℃	Presione el botón" ()/ひ " para ajustar el temporizador de "Utilidad primero". Presione el botón " ) @ " para seleccionar el tiempo de inicio. Presione " ▲ " o " ▼ " para ajustar valores y " ← " para confirmar. Presione el botón " ) ① " para seleccionar el tiempo de finalización. Presione " ▲ " o " ▼ " para ajustar valores y " y " ← " para confirmar. Los valores configurables van desde 00 a 23, con incrementos de una hora.	USB 👁 00 23			
	Presione el botón " → 🗊 " para ajustar el temporizador de "Solar Primero". Presione el botón " → 🗊 " para seleccionar el tiempo de inicio. Presione " ▲ " o " ▼ " para ajustar valores y " ← " para confirmar. Presione el botón " → ① " para seleccionar el tiempo de finalización. Presione " ▲ " o " ▼ " para ajustar valores y " y " ← " para confirmar. Los valores configurables van desde 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	SUb © 00 23			
<b>;∋</b> ¢⊅	Presione el botón " $\Rightarrow \Rightarrow$ " para ajustar el temporizador de Prioridad SBU. Presione el botón " $\Rightarrow \Rightarrow$ " para seleccionar el tiempo de inicio. Presione " $\checkmark$ " o " $\checkmark$ " para ajustar valores y " $\leftarrow$ " para confirmar. Presione el botón " $\Rightarrow \Rightarrow$ " para seleccionar el tiempo de finalización. Presione " $\bigstar$ " o " $\checkmark$ " para ajustar valores y " $\leftarrow$ " para confirmar. Los valores configurables van desde 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	SbU ♥ 00 23			

Presione el botón" 🖗 / 🕁 " para salir del modo configuración.

#### 3. Ajuste de temporizador para prioridad de fuente de cargador

Procedimiento	Pantalla LCD
<b>Paso 1:</b> Presione y mantenga el botón "丹 🌮 por 3 segundos para entrar al modo de configuración del temporizador para la prioridad de la fuente de carga.	CSO ♥ SNU
Paso 2: Presione el botón " []/ () ", " 子面 " o " 子 () " para entrar a los programas elegibles. (descripciones en detalle en el Paso 3).	050

Paso 3: Por favor seleccione el programa de configuración siguiendo cada procedimiento.

Programa #	Procedimiento de operación	Pantalla LO	CD
₩/ <b>U</b>	Presione el botón " $//$ " para ajustar el temporizador de Solar Primero. Presione el botón " $/$ " para seleccionar el tiempo de inicio. Presione " $\bigstar$ " o " $\checkmark$ " para ajustar valores y " $\bigstar$ " para confirmar. Presione el botón " $/$ " para seleccionar el tiempo de finalización. Presione " $\bigstar$ " o " $\checkmark$ " para ajustar valores y " $\bigstar$ " para confirmar. Los valores configurables van desde 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	CSO ( 00 23	
Ĵ	Presione el botón " ➔ 🗃 " para ajustar el temporizador de Solar & Utilidad. Presione el botón " ➔ 🗃 seleccionar el tiempo de inicio. Presione " ▲ " o " ▼ " para ajustar valores y " ← " para confirmar. Presione el botón " ➔ 🋱 " para seleccionar el tiempo de finalización. Presione " ▲ " o " ▼ " para ajustar valores y " ← " para confirmar. Los valores configurables van desde 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	SNU ( 00 23	<b>8</b>

<b>7</b> -32	Presione el botón "⊕∰" para ajustar el temporizador de Solo Solar. Presione el botón "⊕" para seleccionar el tiempo de inicio . Presione "▲" o "▼" para ajustar valores y "←" para confirmar. Presione el botón "⊕∰" para seleccionar el tiempo de finalización. Presione "▲" o "▼" para ajustar valores y "←" para confirmar. Los valores configurables van desde 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	050 00 23
--------------	--	-----------------

Presione el botón" Presione el botón" Presione el botón" para salir del modo configuración.

# Configuración de pantalla

La información en la pantalla LCD se<mark>rá cam</mark>biada en turnos presionando El botón "Arriba" (*UP*) o "Abajo" "*DOWN*". La información seleccionada será cambiada en el siguiente orden:

Información seleccionable	Pantalla LCD
	Voltaje de entrada=230V, Voltaje de salida=230V
Voltaje de entrada/Voltaje de salida	
(Pantalla por defecto)	
	Frecuencia de entrada=50Hz
Frecuencia de entrada	
Voltaje FV	
	Corriente FV = 2.5A
Corrigato EV	
Comence i v	
	Potencia FV = 500W
Potencia FV	

**(**)





	Energía de hoy $FV = 3.88$ kWh, Energía consumida hoy = $9.88$ kWh.
Energía FV generada en el día y Energía de salida a las cargas utilizada en el día.	
Energía FV generada este mes y Energía de salida a las cargas utilizada mensual.	Energía FV generada este mes = 388kWh, Energía consumida mensual = 988kWh.
	Energía FV generada este año = 3.88MWh,
	Energía consumida anual = 9.88MWh.
Energía FV generada este año y Energía de salida a las cargas utilizada anual.	
	Energía FV generada total = 38.8MWh, Energía
Energía FV generada total y Energía de salida a las cargas utilizada total.	Consumida total = 98.8MWh.
	Fecha actual Nov 28, 2017.
Fecha real	
	Tiempo actual 13:20.
Tiempo real	

	CPU principal versión 00014.04.	
Chequeo de versión de CPU principal		
	CPLI secundaria versión 00003 03	
Chequeo de versión de CPU se <mark>cunda</mark> ria		
	Versión de Bluetooth secundaria 00003.03.	
Chequeo de versión de Bluetooth s <mark>ecundaria</mark>		



# Descripción de modos operativos

Modo de operación	Descripción	Pantalla LCD
Modo en reposo ( <i>Standby</i> ) <b>Note:</b> *Modo en reposo: El inversor no está encendido aún, pero en este momento el inversor puede cargar las baterías sin cargas conectadas a la salida de CA.	La unidad NO suministra una salida, pero aún puede cargar las baterías.	Cargando por red y por energía FV.
Modo de Fallo ( <i>Fault mode</i> ) Note: *Modo de Fallo: Errores son causados por fallos en los circuitos internos o razones externas como ser sobrecalentamiento, cortocircuitos a la salida, etc.	La energía FV y la Red pueden cargar las baterías	Cargando por Red y por energía FV.

Modo de operación	Descripción	Pantalla LCD
		Cargando por Red y por energía FV.
		Cargando por Red.
		EYPASS Charging
		Si ha seleccionado "SUB" (primero solar) como fuente de salida prioritaria y la energía solar no es suficiente para proveer a las cargas conectadas, la energía solar y la Red proveerán a las cargas conectadas y cargarán las baterías al mismo tiempo
	La unidad proveerá de	conectadas y cargaran las baterias ar mismo tiempo.
Modo en línea	poder de salida mediante la Red eléctrica. También se cargarán las baterías en el modo en línea.	BYPASS BYPASS DEFENSE MPPT CHARGING
		Si ya sea "SUB" (solar primero) o "SBU" son seleccionados como prioridad de fuente de salida y las baterías no están conectadas, la energía solar y la Red suministrarán energía a las cargas conectadas a la salida.
		Energía desde la Red

Modo de operación	Descripción	Pantalla LCD
		Poder de baterías y energía FV
		Energía FV suministrará poder a las cargas y
		cargará las baterías al mismo tiempo. No hay red disponible.
	•	
	La unidad p <mark>roveerá poder</mark>	
Modo batería	a la salida <mark>desde las</mark>	MPPT CHARGING
	baterías y/o energía FV.	Deder de beteríes selemente
		Poder de baterias solamente.
	100	Poder de energía FV sol <mark>amente</mark> .
		MPPT COM-

### Descripción de Ecualización de baterías

La función de ecualización de baterías está integrada al controlador de carga. Esta revierte la formación de efectos como la estratificación, una condición, donde la concentración de ácido es mayor en la parte inferior de la batería que en la parte superior. La ecualización también ayuda a remover cristales de sulfato que se pueden formar en las placas. Si se deja sin verificar esta condición, llamada sulfatación, reducirá la capacidad general de la batería. Por lo tanto, es recomendable el ecualizar las baterías periódicamente.

#### • Como activar la función de ecualización

Ud. deberá tener primero habilitada la función de ecualización de batería en el programa 30 de ajuste del LCD. Ud. podrá entonces aplicar esta función por cualquiera de los siguientes métodos:

1. Configurando el intervalo de ecualización en el programa 35.

2. Activando la ecualización inmediata en el programa 36.

#### • Cuando Ecualizar

En el estado de carga flotante, cuando el ajuste de intervalo de ecualización (Ciclo de ecualización de baterías) es alcanzado, o la ecualización es activada inmediatamente, el controlador comenzará a entrar al modo ecualización



#### • Carga ecualizada y pausa

En modo ecualización, el controlador suplirá energía para cargar las baterías tanto como sea posible hasta que el voltaje de las baterías alcance el voltaje de ecualización. Entonces, una regulación constante del voltaje es aplicada para mantener el voltaje de las baterías al nivel de ecualización. La batería se mantendrá en modo ecualización hasta que el temporizador se termine



Sin embargo, en modo ecualización, si el tiempo del temporizador de ecualización de la batería se termina y el voltaje de la batería no se recupera hasta el punto del voltaje de ecualización de batería, el controlador de carga extenderá el tiempo de ecualización de la batería hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización. Si el voltaje de la batería es aún más bajo que el voltaje de ecualización cuando la extensión de tiempo se agote, el controlador de carga detendrá la ecualización y regresara al estado de carga flotante



Código de Falla	Evento de Falla	Icono mostrado
01	Ventilador trabado cuando el inversor está apagado	F0 (
02	Sobrecalentamiento	1585
03	Voltaje de baterías muy alto	F03
04	Voltaje de baterías muy bajo	F84
05	Cortocircuito a la salida o sobrecalentamiento es detectado por componentes internos.	FOS
06	Voltaje de salida muy alto.	F86
07	Tiempo de sobreca <mark>rga te</mark> rminado	F87
08	Voltaje de Bus muy alto	F08
09	Fallo de inicio suave de Bus	F89
51	Sobre corriente o sob <mark>re tensión</mark>	165
52	Voltaje de Bus muy bajo	F52 -
53	Fallo de inicio suave de inversor	FS3
55	Sobre voltaje CC en salida de CA	FSS
57	Fallo de sensor actual	F57
58	Voltaje de salida muy bajo	FS8
59	Voltaje FV sobre limitación	FS9

# Referencias de códigos de falla

# Indicadores de alarma

Código de alarma	Evento de alarma	Alarma Audible	Icono parpadeante
01	Ventilador bloqueado cuando el inversor este encendido	Bip tres veces por segundo	
02	Sobre temperatura	Ninguna	<b>8</b> 20
03	Batería sobrecargada	Bip Una vez por segundo	83@
04	Batería baja	Bip Una vez por segundo	[]Ч <b>∞</b>
07	Sobrecarga	Bip una vez cada 0.5 segundo	
10	Reducción de potencia de salida	Bip doble cada 3 segundos	
15	Energía FV baja	Bip doble cada 3 segundos	15 <b>@</b>
16	Entrada de CA alta (>280VAC) durante arranque suave de BUS	Ninguna	15 <b>@</b>
32	Fallo de comunicación entre el inversor y el panel de pantalla remoto	Ninguna	32@
8	Ecualización de batería	Ninguna	29 <b>@</b>
68	Batería no conectada	Ninguna	6 <b>P@</b>

# **ESPECIFICACIONES**

Tabla 1 Especificaciones Modo Línea

MODELO DE INVERSOR	1.5KW	ЗКѠ	5KW
Forma de onda del voltaje de entrada	Sinusoidal (de Red o generador)		
Voltaje de entrada nominal		230V <b>ca</b>	
Voltaje mínimo de perdida	17	'0Vca± 7V (UPS); 90Vca (Electrodomésticos)	n± 7V
Voltaje mínimo de retorno	180Vca± 7V (UPS); 100Vca± 7V (Electrodom <mark>ésticos</mark> )		
Voltaje máximo de perdida		280V <b>ca</b> ± 7V	
Voltaje máximo de retorno		270Vc <b>a</b> ± 7V	
Máximo voltaje de entrada CA		300Vca	-
Frecuencia de entrada nominal	501	Hz / 60Hz (Auto <b>detecci</b> o	ón)
Frecuencia mínima de perdida	40± 1Hz		
Frecuencia mínima de retorno		42± 1Hz	
Frecuencia máxima de perdida		65± 1Hz	
Frecuencia máxima de retorno		63± 1Hz	
Protección de corto circuito a la salida		Disyuntor	
Eficiencia (Modo en línea)	>95% ( <b>Carga no</b>	ominal R, baterí <mark>a totalm</mark> o	<mark>ente carg</mark> ada)
Tiempo de transferencia	t	10ms <b>típico</b> (UPS); <mark>20ms</mark> <b>ípico (electrodomésticos</b>	5 ;)
<b>Reducción de la potencia de salida:</b> Cuando el voltaje de entrada de CA cae a 170V, la potencia de salida se verá reducida.	Potencia de salida Potencia nominal 50% Potencia 9	0V 170V 24	80V Voltaje de entrada

Tabla 2 Especificaciones Modo Inversor

MODELO DE INVERSOR	1.5KW	3KW	5KW		
Potencia Nominal de salida	1.5KVA/1.5KW	3KVA/3KW	5KVA/5KW		
Forma de onda del voltaje de salida		Sinusoidal pura			
Regulación del voltaje de salida		230V <b>ca</b> ± 5%			
Frecuencia de salida		50Hz			
Eficiencia pico		93%			
Protección por sobrecarga	5s@≥13	<mark>0%</mark>	%~130% <b>carga</b>		
Capacidad de sobre-tensión	2* potencia nominal por 5 segundos				
Voltaje de entrada nominal CC	24	24V <b>cc</b>			
Voltaje de inicio en frio	23.0	V <b>c</b> c	46.0V <b>c</b> c		
Alarma por voltaje CC bajo					
@ carga < 50%	23.0	Vcc	46.0V <b>cc</b>		
@ carga ≥ 50%	22.0	Vcc	44.0V <b>c</b> c		
Alarma de retorno por bajo voltaje CC		100	100		
@ carga < 50%	23.5	V <b>c</b> c	47.0V <b>c</b> c		
@ carga ≥ 50%	23.0	V <b>c</b> c	46.0V <b>cc</b>		
Voltaje mínimo de corte CC					
@ carga < 50%	21.5	V <b>c</b> c	43.0V <b>c</b> c		
@ carga ≥ 50%	21.0V <b>c</b> c 42.0V <b>c</b> c				
Nivel máx. Voltaje de recuperación CC	32V <b>c</b> c 62V <b>c</b> c				
Nivel máx. Voltaje de corte CC	33	Vcc	63V <b>c</b> c		
Consumo de potencia sin carga	<	35W	<50W		

Tabla 3 Especificaciones Modo Cargador

Modo carga y suministro						
MODELO	DE INVERSOR	1.5KW	ЗКѠ	5KW		
Algoritmo de	carga		3-Etapas			
Corriente de carga CA (Máx.)		40Amp (@V <sub>I/P</sub> =230Vc <b>a</b> ) (@		60Amp 2VI/P=230Vc <b>a</b> )		
Voltaje de	Batería plomo/ácido		29.2	58.4		
carga bruto	AGM / Batería de GEL	2	28.2	56.4		
Voltaje de car	ga flotante	2	7V <mark>c</mark> c	54V <b>c</b> c		
Curva de carga		2.49vc (2.35vc 2.25vc T0 T1 T1 T1 = 10° T0, mixime 30vs Voltaic constante)		voltaje 100% 50% Corriente Itiempo Floatante)		
Modo de carga	a solar MPPT					
MODELO DE IN	IVERSOR	1.5KW	3KW	5KW		
Potencia Máx. de matriz FV		2000W 4000W		5000W		
Voltaje Nominal FV		240V <b>c</b> c		320V <b>c</b> c		
Voltaje de inic	io	150V <b>c</b> c +/- 10V <b>c</b> c				
Rango de voltajo	e de matriz FV MPPT	120~380V <b>c</b> c 120~450V <b>c</b> c				
Máx. voltaje de circ	cuito abierto de matriz FV	400V <b>c</b> c	500	)V <b>c</b> c		
Corriente máxima (Cargador de CA n	de carga nás cargador solar)	60A 80Amp				

Tabla 4 Especificaciones generales

MODELO DE INVERSOR	1.5KW	ЗКѠ	5KW	
Rango de temperatura operativo	-10°C <b>a</b> 50°C			
Temperatura de almacenaje	-15°C ~ 60°C			
Humedad	5% a 95% Humedad relativa (sin condensación)			
Dimensiones (Prof*Ancho*Alt), mm	100 x 280 x 390 115 x 300 x 400			
Peso neto, kg	8.5 9 10			

# **BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN DE ERRORES**

Problema	LCD/LED/zumbador	Explicación / Causa posible	Que hacer	
La unidad se apaga auténticamente durante el proceso de inicio.	El LCD/LEDs y el zumbador estarán activos por 3 segundos y luego completamente apagados.	El voltaje de la batería es muy bajo (<1.91V/Celda)	<ol> <li>Recargar la batería</li> <li>Reemplazar la batería.</li> </ol>	
No respon <b>d</b> e <b>luego</b> del encendido.	Sin indicación	<ol> <li>El voltaje de la batería es demasiado bajo. (&lt;1.4V/Celda)</li> <li>Fusible interno abierto.</li> </ol>	<ol> <li>Contacte un centro de reparaciones para reemplazar el fusible.</li> <li>Recargar la batería.</li> <li>Reemplazar la batería.</li> </ol>	
	Voltaje de entrada se muestra como 0 en el LCD y el LED verde parpadea	Protección de entrada está abierta	Chequee si el disyuntor de CA está abierto y que el cableado de CA este bien.	
La red existe pero la unidad trabaja en modo baterías.	El LED verde parpadea.	Calidad insuficiente de suministro de CA (Red o generador)	<ol> <li>Chequee si los cables de CA son muy finos y/o muy largos.</li> <li>Chequee si el generador (si aplica) está trabajando bien o si el rango de voltaje de entrada configurado es correcto. (UPS→ Appliance)</li> </ol>	
	El LED verde parpadea.	Establezca "SUB" (primero solar) como la prioridad de fuente de salida	Cambie la fuente de salida a "USB" "Red primero" ( <i>utility</i> first).	
Cuando la unidad es encendida, el relé interno se activa y desactiva repetidamente.	La pantalla LCD y los LEDs están parpadeando	Batería desconectada	Chequee que los cables de las baterías estén bien conectados.	
		Error de sobrecarga. El inversor esta sobrecargado 110% y el tiempo se agotó.	Reduzca la carga conectada apagando algún equipamiento.	
	Código de falla 07	Si el voltaje de la entrada FV es mayor que la especificación, la potencia de salida se verá degradada. En este momento, si las cargas conectadas son mayores que la salida degradada, causara sobrecarga.	Reduzca el número de módulos FV en serie o la carga conectada.	
	Código de falla 05	Salida en cortocircuito	Chequee si el cableado está bien conectado y quite cargas inusuales.	
	Código de falla 02	Temperatura interna de componentes está sobre los 120°C. Temperatura interna de componentes está sobre los 100°C.	Chequee si el flujo de aire a la unidad esta bloqueado o si la temperatura ambiente es muy alta.	
El zumbador suena	- /	La batería esta sobrecargada.	Llévela a un centro de reparaciones	
continuamente y el LED rojo se encuentra	Código de falla 03	El voltaje de la batería es muy alto	Chequee las especificaciones y la cantidad de baterías si alcanzan los requerimientos.	
	Código de falla 01	Fallo en el ventilador	Re <b>em</b> place e <b>l ventilador</b> .	
	Código de falla 06/58	Salida inusual (Voltaje del inversor por debajo de 190Vca o por encima de 260Vca)	<ol> <li>Reduzca la carga conectada.</li> <li>Llévelo a un centro de reparación.</li> </ol>	
	<b>Código de falla</b> 08/09/53/57	Fallo de componentes internos	Llévelo a un centro de reparación.	
	Código de falla 51	Sobre corriente o sobre voltaje.	Reinicie la unidad, si el error	
	Código de falla 52	Voltaje de Bus muy bajo.	ocurre de nuevo, por favor llévelo a un centro de reparación.	
	Código de falla 55	Voltaje de salida desbalanceado.		
	Código de falla 59	Voltaje de entrada FV está por encima de las especificaciones.	Reduzca el número de módulos FV en serie.	

# Apéndice A: Tablas de tiempos aproximados de respaldo

Modelo	Carga (VA)	Tiempo de respaldo @ 24Vdc 100Ah (min)	Tiempo de respaldo@ 24Vdc 200Ah (min)
	150	908	2224
	300	449	1100
	450	338	815
1.5KW	600	222	525
	750	177	414
	900	124	303
	1050	110	269
	1200 95		227
	1350	82	198
	1500	68	164

Model <b>o</b>	Carga (VA)	Tiempo d <mark>e respaldo @ 24Vdc 100Ah (min)</mark>	Tiempo de respaldo@ 24Vdc 200Ah (min)
	300	449	1100
	600	222	525
	900	124	303
	1200	95	227
	1500	68	164
3KW	1800	56	126
	2100	48	108
	2400	35	94
	2700	31	74
	3000	28	67

Modelo	Carga (VA)	Tiempo de respaldo @ 48Vdc 100Ah (min)	Tiempo de r <mark>espaldo @ 48Vd</mark> c 200Ah (min)
	500	613	1288
	1000	268	613
	1500	158	402
	2000	111	271
	2500	90	215
VVAC	3000	76	182
	3500	65	141
	4000	50	112
	4500	44	100
	5000	40	90

Nota: El tiempo de respaldo depende de la calidad de las baterías, su antigüedad y tipo.

Las especificaciones de las baterías varían según el fabricante y la procedencia.

# Apéndice B: Instalación de comunicación BMS

#### 1. Introducción

Si va a conectar a una batería de lito, se recomienda comprar un cable de comunicación RJ 45 hecho a medida. Por favor chequee con su distribuidor o su integrador de sistemas para más detalles.

Este cable RJ45 hecho a medida suministra información y señales entre las baterías de litio y el inversor. Esta información es la listada debajo:

- Re-configura el voltaje de carga, la corriente de carga y el corte de descarga de las baterías de acuerdo a los parámetro de la batería de lito.
- Hace que el inversor comience o pare la carga de acuerdo al estado de las baterías de litio.

#### 2. Configuración de Comunicación de la baterías de Litio



• Interruptor Dip : Hay 4 interruptores Dip que configuran las diferentes velocidades de transmisión y las direcciones de grupos de baterías. Si el interruptor es puesto en la posición de apagado ("OFF"), esto significa "0". Si el interruptor se coloca en la posición de encendido ("ON"), esto significa "1".

Dip 1 está encendido para representar una tasa de transmisión de 9600 (baud rate).

Dip 2, 3 y 4 están reservados para las direcciones de grupos de baterías.

Interruptores Dip 2, 3 y 4 sobre la batería maestra (primer batería) son para configurar o cambiar la dirección de grupo.

Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Dirección de Grupo
1: RS485	0	0	0	Solo grupo simple, es necesario configurar la batería maestra con esta configuración y las baterías esclavas están sin restricciones.
Velocidad de transmisión ( <i>baud</i> <i>rate</i> ) = 9600	1	0	0	Condición de dos grupos, Es necesario configurar la batería maestra en el primer grupo con esta configuración y las baterías esclavas están sin restricciones.
Reinicie para que surta efecto	0	1	0	Condición de dos grupos, Es necesario configurar la batería maestra en el segundo grupo con esta configuración y las baterías esclavas están sin restricciones.

	NOTA: "1" es l	posición hao	cia arriba v ``0″	es hacia abaio
--	----------------	--------------	-------------------	----------------

**NOTA:** La cantidad máxima de grupos de baterías de litio es 2 y para un número máximo de baterías en cada grupo, por favor consulte con el fabricante de las baterías

#### 3. Instalación y operación

Después de la configuración, por favor instale el panel LCD con el inversor y las baterías de Litio mediante los siguientes pasos.

Paso 1. Use el cable RJ45 hecho a medida para conectar el inversor y la batería de Litio.



Paso 3. Presiones más de tres segundos para iniciar las baterías de Litio, potencia de salida preparada.



PYL

Si la comunicación entre el inversor y la batería de Litio es exitosa, el icono de batería es mostrará parpadeando en la pantalla LCD. En general puede tomar más de 1 minuto el establecer la comunicación

#### Función Activa

Esta función es para activar la batería de litio automáticamente mientras se pone en marcha. Luego de que el cableado de las baterías y la puesta en marcha sean correctos, si las baterías no son detectadas, el inversor las activará automáticamente si el inversor es encendido.

#### 4. Información de la pantalla LCD

Presione el botón "▲" o " ▼ " para cambiar la información del LCD. Este mostrará el paquete de baterías y el número de grupo antes de "*Main CPU version checking*" (Chequeo de versión de CPU principal) como se muestra debajo.

Información seleccionable	Pantalla LCD		
Número de paquete de baterías	Número de paquete de baterías = 3, Número de grupo de baterías = 3		
& Número de grupo de baterías			

#### 5. Códigos de referencia

Información relacionada al código será mostrada en la pantalla LCD. Por favor chequee la pantalla LCD del inversor para su operación.

C <b>ó</b> digo		Descripción	Ac <b>ción</b>
60 <b>@</b>	Si el estado y descarga, entre el inv mostrara el o	de la batería no permite su carga luego de que la comunicación versor y la batería exitoso, se código 60 para detener la carga y	
5 Iø	Comunicación el tipo de bat "Pylontech Ba • Luego c no se de minutos, 10 minu descarga • La p después están b sonará in	n perdida (solo disponible cuando cería es configurado como attery") le que la batería es conectada, si tecta señal de comunicación por 3 el zumbador sonará. Después de tos, el inversor dejara de cargar y ar hacia la batería de litio. érdida de comunicación ocurre de que el inversor y la batería bien conectados, el zumbador mediatamente.	
62ø	El número Probablemen comunicaciór	de baterías ha cambiado. te sea porque se ha perdido la a entre los bancos de baterías.	Presione la tecla "ARRIBA" (UP) o "ABAJO" (DOWN) para cambiar la pantalla LCD hasta que vea la pantalla que se muestra debajo. Esta mostrará el número de baterías re-chequeado y el código de alarma 62 será limpiado.